

TESTER PER GUANTI VE



Description:

- Estremità tronca con due scanalature per tenere il guanto in prova.
- Pistone centrale nella parte inferiore del tester.
- Valvola flessibile nella parte inferiore della coppa nella parte superiore.
- 2 anelli di gomma per trattenere il guanto durante il gonfiaggio.
- Lo scopo del tester è garantire che il guanto sia assolutamente a tenuta d'aria. Per la tua sicurezza, questo test deve essere eseguito prima e dopo l'uso dei guanti.

	Peso [g]	Altezza [cm]	Larghezza [cm]	Lunghezza [cm]
BC.TGVE	500.0	13.5	12.5	13.5