

## Utensile per rimuovere le guarnizioni



### Description:

- Smontaggio senza deterioramento dei pannelli del rivestimento interno delle portiere.
- Dimensioni (L x l x H): 155 x 32 x 45 mm.

	Length L [mm]	Height H [mm]	Lunghezza [mm]	Peso [g]
D.115A	155.0	45.0	32.0	106.0