



AFR - AFP - Giravite prensile



Description:

- Per impronta intaglio e Phillips®.
- Posa viti e avvitatura con lo stesso utensile.
- La guida è manovrabile con il pollice, la molla trattiene la vite sulla lama.



	a [mm]	A [mm]	A [mm]	Length L [mm]	Thickness E [mm]	Length L1 [mm]	Peso [g]	Phillips Mancia Numero ["]
AFP.1				260.0		150.0	100.0	PH1
AFP.2				285.0		175.0	120.0	
AFR.3X100	3.0	3.0		190.0	0.5	100.0	37.0	
AFR.4X125	4.0	4.0		225.0	0.6	125.0	65.0	
AFR.5X150	5.0	5.0		260.0	0.7	150.0	95.0	