

Imantador - Desimantador



Description:

- Imanta la hoja del destornillador para mantener el tornillo en su lugar.
- Desimanta el destornillador después de utilización.

	Peso [g]
837	73.0