

Alicate para abraçadeiras de transmissão



Description:

- Permite efectuar a montagem e cravar abraçadeiras de foles de transmissão.
- Para abraçadeira OETIKER.

	Comprimento [mm]	Altura H [mm]	Comprimento mm [mm]	Peso [Kg]
DM.14	280.0	20.0	50.0	0.475