

## Chave universal para polias



### Description:

- Para rodar e fixar na posição as polias da árvore de cames e da bomba injectora.

	Comprimento [mm]	Peso [Kg]
DT.CLE	410.0	0.95