

Sleutels en doppen voor lambdasondes



Description:

- Voor het monteren en demonteren van lambdasondes.
- Hiermee kan de aansluitdraad doorgetrokken worden.
- Aandrijf vierkant 1/2".
- Let op: het aanhaalkoppel van de lambdasonde moet overeenstemmen met de koppelwaarden voorgeschreven door de fabrikant.

	Diameter [mm]	Gewicht [g]
D.145A	33 x 85	200.0
D.146A		44.0